

## Sezione di scambio y vasca

- i** 1. Vasca di distribuzione acqua calda
- i** 2. Ugelli
- i** 3. Pacco di scambio con eliminatori di gocce incorporati
- i** 4. Schermi d'ingresso combinati
- 5. Cilindro ventilatore
- 6. Griglie ventilatore
- i** 7. Assieme ventilatore assiale (vedi dettaglio)
- i** 8. Sistema di reintegro
- i** 9. Sfera galleggiante
- 10. Portello d'ispezione
- i** 11. Base motore & asta di regolazione
- i** 12. Filtro vasca
- 13. Filtro ingresso
- i** 14. Resistenza elettrica
- i** 15. Interruttore di livello minimo
- i** 16. Termostato per resistenza

## Informazione relative al contatto del cliente



Nome \_\_\_\_\_  
 Società \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_  
 Modello unità \_\_\_\_\_  
 Numero di matricola \_\_\_\_\_

**Il Vs. contattato BAC**

Nome \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_

## Assieme ventilatore assiale

- i** A. Ventilatore assiale
- i** B. Innesto conico
- i** C. Albero ventilatore
- i** D. Cuscinetto con collare fi fissaggio
- E. Collare di fissaggio ventilatore
- F. Supporto cuscinetto
- i** G. Motore del ventilatore Impervix
- i** H. Sistema di trasmissione
- i** Puleggia motore & innesto conico
- Puleggia ventilatore in alluminio & innesto conico
- i** Set cinghie di trasmissione



Le quantità possono variare in base al tipo di unità.

Ricambi per torre di raffreddamento



Questo non è un modulo ufficiale ordine.